








INVERSOR DE TENSÃO SENOIDAL

Imagem	Modelo	Tensão de entrada	Tensão de saída	Corrente de saída	Potência de saída	Diagnóstico de Falha	Fixação	Cotas
	ICS-1K0-072-110-1G03	72Vcc	110Vca	9A	1KW	N/A	Fundo de Montagem	
	ICS-1K0-072-110-1G02	72Vcc	110Vca	9A	1KW	N/A	Fundo de Montagem	
	ICS-1K0-012-110-1G10	12Vcc	110Vca	9A	1KW	N/A	Fundo de Montagem	

INVERSOR DE TENSÃO SENOIDAL

Imagem	Modelo	Tensão de entrada	Tensão de saída	Corrente de saída	Potência de saída	Diagnóstico de Falha	Fixação	Cotas
	ICS-1K0-012-220-1G10	12Vcc	220Vca	9A	1KW	N/A	Fundo de Montagem	
	ICS-700-072-110	72Vcc	110Vca	6,5A	700W	N/A	Fundo de Montagem	
	ICS-500-072-110-	72Vcc	110Vca	4,5A	500W	N/A	Fundo de Montagem	

INVERSOR DE TENSÃO SENOIDAL

Imagem	Modelo	Tensão de entrada	Tensão de saída	Corrente de saída	Potência de saída	Diagnóstico de Falha	Fixação	Cotas
	ICS-400-012-110-1G01	12Vcc	110Vca	3,6A	400W	N/A	Fundo de Montagem	 
	ICS-400-024-110-1G01	24Vcc	110Vca	3,6A	400W	N/A	Fundo de Montagem	 
	ICS-600-024-110-1G01	24Vcc	110Vca	5,5A	600W	N/A	Fundo de Montagem	